


11.01.22

הנדון: הוראות לביצוע מצפה רמון 608

1. יש לחפור לעומק **-1.70** מתחת למפלס 0.00 של רצפת החדר. ז.א מפלס +838.25
 2. יש להדק את תחתית החפירה לפני הוספת שכבת המצע ע"י 5 מעברים של מכבש ויברציוני במשקל 1.0 טון לפחות, שטח תחתית החפירה יהיה **9.00/6.00** מ' עם שיפועים בטוחים למניעת התמוטטות.
 3. יש להוסיף **שכבה** מצע א' בעובי 20 ס"מ - סה"כ 20 ס"מ מצע. המפלס הסופי יהיה **-1.50** מטר מ-0.00. ז.א. 838.45.
 4. יש לבצע בדיקות צפיפות במד גרעיני לקבלת צפיפות של 98%.
 5. לאחר סיום הכנת הבור יבוצע פיקוח עליון של נציג מטעמנו ולאחריו אנו נגיע להרכיב את חדר השמל והצנרת.
 6. לאחר סיום התקנת החדר, העברת הצנרת וביצוע ההארקה על ידינו יש לבצע-
 - א. החזרת המילוי מסביב למרתף של האדמה החפורה עם הידוק למניעת שקיעות של הריצוף.
 - ב. מתחת לריצוף יש להניח שכבה של 20 ס"מ מצע א' ברוחב של 1.2 מטר מסביב לחדר ו 2.5 מטר בחזית עבור ריצוף.
 - ג. יש לבצע ריצוף באבן משתלבת ברוחב של מטר סביב החדר ושניים וחצי מטר בחזיתו. ביצוע הריצוף צריך להיות בהתאם למפלסים המופיעים בתוכנית.
 - ד. יש להניח אבן גן סביב האבן המשתלבת סביב החדר.
- הערה: ביום החפירה יש לדאוג למחפרון בשטח לצורך חפירת תוואי הצנרת.
839.95 = 0.00

בברכה,
צבי קרבי



אינג' צבי קרבי
מ.ר. 03619
ת.ז. 004083455
טל. 054-4202167

בכל הקשור לייצור וההתקנה
ניתן לפנות ליניב גת
טלפון: 054-4462123
מייל: yaniv@bitanit.co.il